

Sellado de Baldosas de Cemento

DRY TREAT Consejos para sellar baldosas de cemento

1. SIEMPRE HAGA UNA PRUEBA PRIMERO - Si no está familiarizado con el azulejo o Stain Proof Original™, haga primero una prueba.
2. PRE-SELLE SU AZULEJO - Pre-sellar es un paso muy fácil, pero es el más importante para una adecuada instalación de baldosas de cemento. Las baldosas se pueden sellar previamente antes de la instalación, o si ya están instaladas, antes de rejuntar. Si se sella antes de la instalación, espere 12 horas antes de instalar. Si se sellan baldosas ya instaladas, espere 24 horas antes de rejuntar. Las baldosas deben estar limpias y secas en el momento de sellar con Stain-Proof Original™. Para la mayoría de las baldosas de cemento el promedio es de 5m²/L con Stain-Proof Original™. Recuerde, cuando decimos 5m²/L, incluye las dos capas del sellador por litro de producto. Puede aplicar el sellador con un aplicador de lana de cordero (nuestra 1^a opción), un rodillo de espuma de alta densidad o un pulverizador de alto volumen / baja presión para instalaciones más grandes. **NO UTILICE:** una esponja, trapos o toallas, cepillos o vierta el sellador directamente al azulejo y luego extienda. Aplique Stain Proof Original™ de modo que la superficie esté húmeda, tipo espejo, durante 3-5 segundos. Después de 15 minutos, elimine el exceso de sellador con una toalla de tela/algodón y luego vuelve a pasar con una toalla de microfibra para asegurarse de que no haya residuos en la baldosa.
3. INSTALE EL AZULEJO PRE-SELLADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
4. JUNTA - La mayoría de los fabricantes recomiendan juntas como mínimo de 5mm y de color neutro. Si tiene alguna pregunta sobre la selección de junta y su instalación, comuníquese siempre con el fabricante o su distribuidor para obtener más información. Al rejuntar, se recomienda que trabaje áreas pequeñas a la vez, de 1 a 2m². Asegúrese de usar abundante agua limpia y esponjas limpias para su limpieza.
5. SELLADO FINAL - Una vez que la junta se haya secado, generalmente 72 horas, puede aplicar la capa final de Stain-Proof Original™. Repita los pasos de sellado indicados en el paso #2, asegurándose de que tenga especial cuidado al eliminar el exceso con una toalla de microfibra. Nuestros selladores de impregnación no son brillantes, por lo que no debe haber brillo en la instalación de las baldosas.
6. USO - ¡Evite el tránsito sobre la instalación terminada un mínimo de 24 horas! En zonas húmedas 48 horas!



TENGA EN CUENTA:

Si está utilizando Intensifia de Dry-Treat para realzar su instalación, los pasos 1-5 serán los mismos. La única diferencia es que Intensifia necesita permanecer húmedo en la superficie (tiempo de permanencia) durante 30 minutos antes de limpiar el exceso. Intensifia es un potenciador de color de impregnación, por lo que la superficie nunca debería tener un brillo una vez que el residuo se haya eliminado correctamente.

Visite drytreat.com para obtener información adicional sobre selladores y descargue nuestra Guía de mantenimiento de superficies para el cuidado a largo plazo de su nueva instalación.

Mantenimiento & Cuidado para pisos y paredes de baldosas de cemento

SUS BALDOSAS DE CEMENTO SE HAN SELLADO CON UN SELLADOR DE IMPREGNACIÓN PERMANENTE DE DRY TREAT PARA UNA PROTECCIÓN PREMIUM CONTRA LAS MANCHAS. CON UN CUIDADO CORRECTO, SUS AZULEJOS DE CEMENTO CONSERVARÁN SU ASPECTO DURANTE MUCHOS AÑOS.

Los derrames deben limpiarse tan pronto como sea posible. Los selladores de impregnación funcionan al repeler líquidos en lugar de bloquear los poros del cemento. La razón es que el aire aún puede moverse a través de los poros permitiendo que el material "respire" naturalmente. Es la mejor tecnología disponible para proteger contra las manchas y preservar el aspecto y la integridad natural de su superficie.

Dado que los poros de su baldosa de cemento permanecen abiertos, la superficie no es inmune a las manchas, pero el sellador le dará suficiente tiempo para limpiar líquidos antes de que se absorban en los poros y dejen manchas. También se recomienda el uso de felpudos para las entradas en edificios.

PARA LIMPIEZA DIARIA USE REJUVENATA™ ACTIVE

Rejuvenata™ ACTIVE es un limpiador enzimático activo natural que limpia la suciedad general y las manchas causadas por el aceite, el moho, los alimentos y las bebidas.

PARA SUCIEDAD MÁΣ DURA, "LIMPIEZA DE PRIMAVERA" O PARA QUITAR MANCHAS, USE HANAFINN OXY-KLENZA™

Oxy-Klenza™ es un limpiador alcalino, inodoro, potente, a base de oxígeno. Otra opción es S-Tech Stone & Masonry Cleaner™, un limpiador de pH equilibrado a base de peróxido.

Nunca deben usarse los limpiadores ácidos.



TENGA EN CUENTA:

- * Los selladores de impregnación NO evitarán el grabado de la superficie de las baldosas de cemento, por lo que es importante limpiar inmediatamente los derrames de sustancias ácidas (como jugo de cítricos, vinagre, cola y vino), antes de que ocurra el grabado ácido.
- * Los selladores impregnantes repelen el agua y el aceite, pero NO repelen líquidos a base de solventes, por ejemplo tintas a base de solventes.
- * NO deje artículos mojados, jarrones o similares en la superficie. Por ejemplo, el agua debajo de una maceta de plástico húmeda se evaporará muy lentamente y, si se deja durante días o semanas, podría manchar la superficie.